

2. *Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.*

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мелью.

3. Комплектность изделия.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол.
		Длина	Ширина		
1	Крышка	1100	460	25	1
2	Задняя стенка	506	1060	18	1
3	Дно	1100	434	18	1
4	Стойка правая	506	428	18	1
5	Стойка левая	506	428	18	1
6	Перегородка пр	506	414	18	1
7	Перегородка лев	506	414	18	1
8	Пола	314	404	18	2
9	Фасад	424	172	18	2

Первый размер детали указывает на направление текстуры материала. В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол
		Длина	Ширина		
10	Фасад с замком	424	172	18	1
11	Бок ящ унив	382	106	18	6
12	Зад ящика	106	368	18	3
13	Дно ящика	342	393	3	3

4. Состав комплекта фурнитуры.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
15		Замок центральный на три ящика	1
16		Направляющая роли- ковая 400мм белая	3
17		Опора "Американка" H=27мм	6
18		Стяжка эксцентри- ковая ШТОК	28
19		Шкант 8х30мм	48
20		Полкодержатель никель	8
21		Евроштурп 7х50мм	8
22		Саморез 3,5х16мм	46

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомиться с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол
23		Ручка-скоба 64мм ONIX	3
24		Заглушка самокл. еврошурupa в цвет	8
25		Заглушка самокл. эксцентрика в цвет	34
26		Ключ шестигранный	1

5. Последовательность сборки.

1. Вставьте шканты (19) во все глухие отверстия диаметром 8 мм в пласти деталей. В глухие отверстия диаметром 5 мм в пласти, за исключением предназначенных для полкодержателей (20), вверните штоки эксцентриковых стяжек (18). Во все глухие отверстия диаметром 15 мм вставьте эксцентрики (18). Стрелка на эксцентриках должна быть повернута в сторону штока.

